

# Stockage

## Stockage des pneus



Les laver avec de l'eau et bien les sécher. Enlever les corps étrangers (par ex. petites pierres) incrustés dans les rainures du pneu.



Marquer la position des roues avec une craie.



Stocker couchés ou suspendus les pneus montés sur jantes. Augmenter la pression de gonflage prescrite de 0.4 bar. Les pneus sans jantes seront stockés debout.



Ne plus stocker de pneus d'hiver si le profil a moins de 4 mm de profondeur.

Ne plus stocker de pneus d'été si le profil a moins de 3 mm de profondeur.